# INSTRUCCIONES PARA LA CAJA REGISTRADORA PARLANTE 60-1230

Manual DEL usuario – favor de leerlo antes de utilizar el equipo

## INSTALANDO LAS BATERÍAS

Su caja registradora requiere de 4 baterías AA (incluidas) para operar. La instalación de las baterías debe realizarse únicamente por un adulto.

1. Utilice un desarmador de cruz para quitar el tornillo de la tapa del compartimiento de las baterías, y retire la tapa.

2. Coloque las baterías en el compartimiento teniendo cuidado en seguir los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.

3. Coloque nuevamente la tapa, y apriete el tornillo.

**Precaución:**

- Las baterías instaladas en su caja registradora tienen el propósito de demostración y no otorgamos garantía alguna en cuanto a la vida de la garantía. Cambie las baterías cuando la caja registradora deje de operar adecuadamente o la pantalla se oscurezca.

- No mezcle baterías viejas y nuevas. No mezcle baterías alcalinas, estándar 8carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).

- Utilice únicamente baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.

- Deseche las baterías viejas de manera adecuada y rápida, no las queme o entierre.

- Si no planea utilizar la caja registradora durante varias semanas, retire las baterías. Las baterías pueden derramar químicos que pueden dañar partes electrónicas.

## PARA ENCENDER SU CAJA REGISTRADORA

Presione la tecla ON/ OFF. Su Caja Registradora le dirá “Bienvenido” y la pantalla LCD se encenderá.

## PARA UTILIZAR EL CÓDIGO DE BARRAS

Coloque uno de las 30 etiquetas de códigos de barras en cualquier artículo que quiera utilizar como mercancía. Debe alinear las flechas en el escáner con las flechas en el código de barras y presionar el gatillo. Su caja registradora le dirá el precio del artículo en voz alta.

## PARA ESCANEAR UN ARTÍCULO

Debe alinear las flechas en el escáner con las flechas en el código de barras y presionar el gatillo. Cada vez que usted escanea un artículo que ha sido ingresado, su caja registradora le dirá el precio del artículo, desplegará el precio del artículo en la pantalla, y el total de artículos que ha pasado por el escáner. Para comenzar con el siguiente cliente, presione la tecla RESET. La cantidad total no puede exceder de $999.99. si el total es mayor, aparecerá “E” en la pantalla, presione RESET para comenzar nuevamente.

**PARA UTILIZAR SU TARJETA DE CRÉDITO**
Deslice su tarjeta por la ranura. Si caja registradora, le dirá “Crédito Aprobado” y el símbolo de tarjeta de crédito destellarán en la pantalla.

**PARA UTILIZAR SU MICRÓFONO**
Para anunciar ofertas de la tiendo o localizar empleados, mantenga presionada la tecla de micrófono y hable en el micrófono. Su voz será amplificada.

**PARA ABRIR EL CAJON DE DINERO**
Presione la tecla OPEN. Usted escuchará “Ca-ching”

**PARA APAGAR SU REGISTRADORA**
Presione la tecla OFF/ ON. Su caja registradora le dirá “Gracias, hasta luego”

**Características eléctricas**

**6 V cc (4 baterías “AA” x 1,5 V cc)**